


Guía de fácil comprensión


Breve introducción a las características del producto; incluye sugerencias de manejo



Funciones Avanzadas

1 Modo Zoom

Ampliar/reducir copias al tamaño deseado entre 25% y 400% con el modo Zoom. Consulte la Sección 4 de su manual de instrucciones.



2 Calidad de imagen

Realizar reproducciones claras de fotografías con la selección de Calidad de imagen.

Consulte la Sección 4 de su manual de instrucciones.



3 EcoPrint


Ahorrar tóner con el modo EcoPrint. Consulte la Sección 4 de su manual de instrucciones.



4 Copia combinada


Colocación de imágenes de dos o cuatro originales en una misma hoja de copia.

Consulte la Sección 4 de su manual de instrucciones.



5 Modo de clasificación /finalizado

Clasificación automática de juegos de copias sin el finalizador de documentos. Consulte la Sección 4 de su manual de instrucciones.



6 Función de selección de idioma


Cambio del idioma utilizado en el panel de toque.

Consulte la Sección 8 de su manual de instrucciones.



7 Escanear a todo color


Consulte la Sección 5 de su manual de instrucciones.



8 TWAIN

Cargar una imagen desde TWAIN.

Consulte la Sección 5 de su manual de instrucciones.



9 Función de facsímil

Enviar/Recibir facsímiles. Consulte el manual de instrucciones del facsímil.

